# 無印良品

- お買い上げありがとうございました。
- 組立て・ご使用の前に当説明書をお読みください。
- 組立て後は本書を大切に保管してください。

## 座いす・小 <sub>取扱説明書</sub>

保存用

### ご使用方法

- リクライニングは6段階切り換えになっていますので①②③④⑤⑥のお好みの角度でご使用ください。
- 「カチ」と音がした所で止めますと固定できます。
- 水平に戻す方法:背部側を90度以上前方に押すと、ロックが解除になります。
- 底にファスナーが付いてる方が座になります。



ギアが内蔵されております。

↑ インナーカバーをはずさないでください。

### おことわり

- ●本商品は、製造工程により一部ウレタン変色が見られる場合がありますが、本来の機能に はなんら支障はございません。
- ●本商品は、細かなチップウレタンフォームを原料として成型された商品ですので、ご使用時 に細かなウレタンの付着が見られる場合がございます。
- ●チップウレタンフォームは、青色が基本色ですが、一部白・黄色が含まれます。
- ▶ウレタンフォームの特性上、長時間放置しておくと、黄色に変色しますが、本来の機能には なんら支障はございません。
- ●商品開梱時にウレタン製品特有のにおいがする場合がございます。この臭気はご使用過程 で徐々になくなって参ります。
- ●万一臭気が気になる場合は、直射日光のあたらない、風通しの良い場所に日陰干してから ご使用ください。
- ●本商品のインナーカバーにはファスナーが付いておりますが、これは中身を入れるためのも のですので、開けないでください。
- ●インナーカバーを取り外すことはできません。
- ●インナーカバーは洗濯できません。

### ⚠ 使用上の注意

- ショックを与えるような座り方はしないでください。
- 背もたれの先端部分に極度な荷重を与えますとギアーの破損につながることがあり ますので、ご注意ください。
- 畳・フローリングの部屋でご使用の場合は、カーペット等を敷いてご使用ください。 畳・フローリングを傷つけるおそれがあります。
- 背もたれに乗らないで下さい。転倒や破損して ケガをする原因になります。
- 商品を引きずらないで下さい。床が傷つく原因 となります。
- 直射日光の当たる場所や火気の付近でのご使用 は避けてください。 変形、変色、火災の原因になります。
- 座いすの背と座の間には、ギアが内蔵されており ます。たいらにした時、その上に立ったり、 ふんだりしますと思わぬケガの原因になります。 小さなお子様にはご注意下さい。

### いす類の品質表示

寸法:幅460mm×奥行860mm×高さ100mm

#### 構造部材:金属(鋼)

張り材:ポリエステル100%

クッション材:ウレタンフォーム

### 取り扱い上の注意

- 直射日光又は熱を避けてください。
- カバーを取り外すことはできません。
- カバーは洗濯できません。

### 表示者

株式会社 良品計画 お客様室でんわ 0120-14-6404